

DRINGLICHKEITSAUSENDUNGEN

Dringlichkeitsausendungen werden mit dem Dringlichkeitszeichen **PAN PAN** eingeleitet.

Dringlichkeitszeichen	Aussprache
PAN PAN	PANN PANN

Das Dringlichkeitszeichen kündigt an,

- ⇒ dass Nachrichten übermittelt werden, welche die Sicherheit der Besatzung oder des Schiffes betreffen, wie z.B. Krankheiten, die keine Lebensgefahr bedeuten, oder Schäden an Fahrzeugen, ohne das davon eine unmittelbare Gefahr ausgeht, wie z.B. das Festfahren, ohne das Ladung austritt..

Gütermotorschiff Anne benötigt ärztliche Hilfe, Kanal 22, max. 25 Watt

Anruf	Bemerkung
PAN PAN PAN PAN PAN PAN	dreimal zu sprechendes Dringlichkeitszeichen
DUISBURG REVIERZENTRALE DUISBURG REVIERZENTRALE DUISBURG REVIERZENTRALE	höchstens dreimal der Name der gerufenen Funkstelle
HIER IST	
GÜTERMOTORSCHIFF ANNE GÜTERMOTORSCHIFF ANNE GÜTERMOTORSCHIFF ANNE	höchstens dreimal der Name der rufenden Schiffsfunkstelle beim ersten Anruf sollte die Art des Schiffes mit angegeben werden
ZU TAL FAHREND BEI KILOMETER 803,4 ERBITTE ÄRZTLICHE HILFE MATROSE VERLETZT, VERMUTLICH BEINBRUCH	
BITTE KOMMEN	

Gütermotorschiff Anne benötigt ärztliche Hilfe

Antwort	Bemerkung
PAN PAN PAN PAN PAN PAN	dreimal zu sprechendes Dringlichkeitszeichen
GÜTERMOTORSCHIFF ANNE GÜTERMOTORSCHIFF ANNE GÜTERMOTORSCHIFF ANNE	höchstens dreimal der Name der gerufenen Schiffsfunkstelle
HIER IST	
DUISBURG REVIERZENTRALE DUISBURG REVIERZENTRALE DUISBURG REVIERZENTRALE	höchstens dreimal der Name der rufenden ortsfesten Funkstelle
HABEN VERSTANDEN, VERSTÄNDIGEN KRANKENWAGEN, TEILE IHNEN MIT, WO DER KRANKENWAGEN EINTRIFFT UM DEN VERLETZTEN ZU ÜBERNEHMEN, BLEIBEN SIE AUF EMPFANG	